


Bedienungsanleitung zum Lochen mit der Bind-it-all

Grundsätzlich kann man mit der Bind-it-all auf zwei Arten lochen:

1. Stop-Knopf-Methode (kleiner Zapfen am Einstellungsregler)
2. Zentrierungsmethode („freihändig“)



Alle Alben der Größe 2,86 cm (= 1 3/8“) bis 12,7 cm (= 5“) werden mit der Zentrierungsmethode gelocht. Das heißt man markiert die Mitte der Seite/des Covers und legt diese Markierung an die mittige Zentrierungslinie an der Bind-it-all.

Ab Größe 12,7 cm (bzw. 5“) wird mit der Stop-Knopf-Methode gelocht, das heißt es muss auf 2x gelocht werden:

Albumgröße	Löcher insgesamt	Stop-Knopf einrasten in
12,7 cm (= 5“)	8 Löcher	1. Loch
13,97 cm (= 5 1/2“)	9 Löcher	2. Loch
15,24 cm (= 6“)	10 Löcher	3. Loch
16,51 cm (= 6 1/2“)	11 Löcher	4. Loch
17,78 cm (= 7“)	12 Löcher	5. Loch
19,05 cm (= 7 1/2“)	14 Löcher	5. Loch, danach 7. Loch
20,32 cm (= 8“)	14 Löcher	5. Loch, danach 7. Loch
21,59 cm (= 8 1/2“)	15 Löcher	5. Loch, danach 8. Loch
22,86 cm (= 9“)	16 Löcher	5. Loch, danach 9. Loch
24,13 cm (= 9 1/2“)	17 Löcher	5. Loch, danach 10. Loch
25,40 cm (= 10“)	18 Löcher	5. Loch, danach 11. Loch

Hinweis:

Bei den folgenden Größen wird auf 3x gelocht, weshalb 2x im Stop-Knopf angesetzt werden muss!

26,67 cm (= 10 1/2“)	18 Löcher	5. Loch, danach 11. Loch, danach 12. Loch
27,94 cm (= 11“)	20 Löcher	5. Loch, danach 11. Loch, danach 13. Loch
29,21 cm (= 11 1/2“)	21 Löcher	5. Loch, danach 11. Loch, danach 14. Loch
30,48 (= 12“)	22 Löcher	5. Loch, danach 11. Loch, danach 15. Loch